

Bedienung Schokobrunnen Klein

Inbetriebnahme

Vor dem ersten Gebrauch

Reinigen Sie die Aufnahmeschüssel, die Spirale und die Etagere



Aufstellen

Stellen Sie den Schokobrunnen auf einen ebenen, sicheren Platz, der das Gewicht der Maschine aushält.

Montage

- Setzen Sie die Schnecke (1) auf die dreieckige Achse in der Mitte der Basiseinheit (3).
- Setzen Sie den Rohrhalter auf den Boden des Brunnenrohrs auf die drei Löcher mit den Stiften (2)

Gerät vorbereiten

Schalten Sie die Heizung (5) ein (rechts) um den Schokobrunnens 3-5 min. vorzuheizen.



Schokolade aufbereiten

Erwärmen Sie für den ersten Start – 1,5kg Schokolade (Kuvertüre in Calletsform) im Wasserbad.

Sie muss vollständig Flüssig sein (wie Joghurt)
Schütten Sie die erwärmte Schokolade nun in die Aufnahmeschüssel (ohne Klumpen).

Während des Betriebes kann geschmolzene Schokolade hinzugefügt werden!

Der Schokobrunnen ist betriebsbereit, wenn...

...die gesamte Schokolade verflüssigt ist.

Für eine besseren Fluss der Schokolade verwenden Sie Kakaobutter
Pro 1 kg = 5% Kakaobutter oder Sahne.

Schalten Sie den Motor/Spirale (4) erst ein, wenn die gesamte Schokolade in der Aufnahmeschüssel komplett verflüssig ist!

Reinigung – bei nochmaliger Nutzung (Keine Endreinigung)!

- Ziehen Sie den Netzstecker
- Ziehen Sie die Etagere (2) nach oben raus
- Ziehen Sie die Spirale (1) unten von der Basiseinheit ab (3) ab
- Reinigen Sie alle Teile mit heißem Wasser, es darf keine Schokolade mehr vorhanden sein.
- Zusammenbau und Vorbereitung Schokolade siehe Montage und Schokolade aufbereiten

Bedienung Schokobrunnen Klein

Reinigung vor Abgabe!

Bitte grob Vorreinigen (entfernen Sie restlos die flüssige Rest-Schokolade)
Nicht mit dem Messer die Schokolade abkratzen (Schäden müssen bezahlt werden)

- Ziehen Sie den Netzstecker
- Ziehen Sie die Etagere (2) nach oben raus (Bitte grob reinigen)
- Ziehen Sie die Spirale (1) unten von der Basiseinheit ab (3) ab (Bitte grob reinigen)
- Reinigen Sie die Basiseinheit (3) (Bitte grob reinigen) (nicht unter Wasser halten!)
- Reinigen Sie alle Teile mit heißem Wasser.

Gebrauchs-/Sicherheitshinweise

Gefahr durch elektrischen Strom

- Das Gerät darf nur an geerdeten Steckdosen betrieben werden.
- Den Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen.
- Das Netzkabel darf nicht mit heißen Teilen in Berührung kommen.

Fehlermöglichkeiten

- Das Gerät ist mit einer Feinsicherung ausgestattet. Wenn diese Sicherung ausgelöst hat, schaltet das Gerät ab und heizt nicht auf. Verwenden Sie nur die passende Sicherung.

Verbrennungsgefahr

- Während des Betriebes wird die Auffangschüssel des Schokobrunnens sehr heiß. Um Verletzungen zu vermeiden, heiße Geräteteile nicht berühren.

Im Notfall erreichen Sie uns unter Mobil 0160-8 44 39 59 (Frau Kawi)

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg für Ihre Veranstaltung
und viel Freude mit dem Schokobrunnen.

Sandra & Kay-Jörg Kawi GbR
EventVerleih-MK

Event Verleih-MK®
Ihr Festausstatter aus dem Sauerland

