

## Vor dem ersten Gebrauch

Reinigen Sie Deckel, Einsätze und Wasserschale vor dem ersten Gebrauch mit heißem Wasser.

## Aufstellen

Stellen Sie die Kaffeemaschine auf einen ebenen, sicheren Platz, der das Gewicht der Maschine aushält und der nicht wärmeempfindlich ist.

Stellen Sie das Gerät NIEMALS auf einen brennbaren Untergrund (Tischdecke).

## Kaffee zubereiten

- Füllen Sie den Wasserbehälter NUR MIT KALTEM WASSER (mind. die Hälfte) die benötigte Wassermenge ist auf der Füllstandsanzeige abzulesen
- Füllen Sie die gewünschte Menge an grob gemahlenem Kaffee (ca. 6g pro Tasse) in den Filterkorb (**bei vollem Tank = 100 Tassen = 1 Pfund (500g) Kaffee**)
- Platzieren Sie das Steigrohr (dünnes Rohr) und den Filterkorb in dem Wasserbehälter. Achten Sie darauf dass das Steigrohr genau in die Heizbohrung (runde Öffnung in der Mitte des Bodens vom Wassertank).
- Verschließen Sie die Kaffeemaschine mit dem Deckel (Bajonetverschluss)
- Schalten Sie die Kaffeemaschine ein. Die Schalterleuchte geht an.

## Der Kaffee ist fertig

- Wenn die grüne Kontrolleuchte leuchtet ist der Kaffee fertig. Er wird automatisch warm gehalten



## Gebrauchs-/Sicherheitshinweise

### **Gefahr durch elektrischen Strom**

- Das Gerät darf nur an geerdeten Steckdosen betrieben werden.
- Den Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen
- Das Netzkabel darf nicht mit heißen Teilen in Berührung kommen.

### **Verbrennungsgefahr**

- Während des Betriebes werden einige Geräteteile sehr heiß. Um Verletzungen zu vermeiden, heiße Geräteteile nicht berühren

### **Fehlermöglichkeiten**

- **Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Wenn dieser Schalter ausgelöst hat, schaltet das Gerät ab und heizt nicht auf. Eine Auslösung durch den Transport ist grundsätzlich möglich.**
  - Nehmen Sie den Sockel (untere Platte) des Behälters ab und drücken Sie den Reset-Schalter. Das Gerät heizt nun wieder auf!
- **Das Wasser läuft nachweislich nicht durch den Kaffee**
  - Überprüfen Sie den Sitz des Steigrohrs. Es muss korrekt am Boden in der Mitte des Wasserbehälters eingesteckt sein!

**Im Notfall erreichen Sie uns unter Mobil 0 17 1 - 418 99 66**

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg für Ihre Veranstaltung und viel Freude mit der Kaffeemaschine



Sandra & Kay-Jörg Kawi GbR  
**EventVerleih-MK**

**Event Verleih-MK**<sup>®</sup>  
Ihr Festausstatter aus dem Sauerland